

Инструкция к таймеру полива (YL21025)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

1. Поверните ручку настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА (FREQUENCY TIME) для того чтобы установить частоту полива в часах и ручку настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА (RUN TIME) для того чтобы задать продолжительность полива в минутах. ВНИМАНИЕ: Когда вы впервые программируете таймер он не сработает до тех пор, пока не истечёт время задержки. Время задержки – это количество часов, установленное вами ручкой настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА.

Примеры программ:

- A. Вы хотите настроить ежедневный полив на 6:00 часов утра и 6:00 часов вечера и установить продолжительность каждого полива в 10 минут.

Вы должны запрограммировать таймер или в 6:00 часов утра или в 6:00 часов вечера (час когда вы хотите начать полив). В **6:00 часов утра или 6:00 часов вечера** установите ручку настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА на 12 (часов) и ручку настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА на 10 (минут). **После 12 часов**, таймер начнёт выполнять свою первую программу и кран полива будет открыт в течение 10 минут. 12 часов – это время задержки перед исполнением его первой программы. Теперь таймер полива будет срабатывать каждый день в 6:00 часов утра и 6:00 часов вечера на время полива 10 минут до тех пор, пока вы не измените настройки.

- B. Вы хотите настроить ежедневный полив на **7:00 часов утра** и установить продолжительность полива в 30 минут.

В **7:00 часов утра** установите ручку настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА на 24 (часа) и ручку настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА на 30 (минут). Таймер не начнёт исполнять свою программу **до следующего дня, в 7:00 часов утра следующего дня** он откроет кран полива на 30 минут. Теперь таймер полива будет срабатывать ежедневно в 7:00 часов утра на 30 минут до тех пор, пока вы не измените настройки.

2. Сделайте запись в своём дневнике с указанием даты, когда вы запрограммировали таймер, настроек ЧАСТОТЫ ПОЛИВА и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА для вашей информации. Вы можете использовать функцию ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ (ON/OFF) в любое время без прерывания настроек ЧАСТОТЫ ПОЛИВА. Просто поверните ручку настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА в положение ВКЛЮЧЕНО (ON). Когда вы закончили полив переключите ручку настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) на 5 секунд, после чего установите ручкой настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА желаемую продолжительность полива.

3. ПОСЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВНОВЬ УСТАНОВИТЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ КРЫШКУ И УБЕДИТЕСЬ ЧТО ОНА ПЛОТНО ПРИКРУЧЕНА К ТАЙМЕРУ.

ВНИМАНИЕ:

1. Таймер начинает отсчитывать время с момента, когда вы его настраиваете. Вы ДОЛЖНЫ устанавливать таймер в тот час, когда вы хотите чтобы он сработал. Например, в описании программы В выше, если вы хотите чтобы таймер сработал в 7:00 утра вы должны его физически установить в 7:00 часов утра.
2. Вы можете изменять настройки частоты и продолжительности полива в любое время простой установкой ручки настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА и ручки настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА в новые значения.
3. Для того чтобы ОСТАНОВИТЬ таймер и отменить настройки частоты полива установите ручку настройки ЧАСТОТЫ ПОЛИВА в положение RESET. Какой-бы то ни было полив прекратится. Для возобновления полива вы должны будете заново запрограммировать таймер.

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА:

1. Открутите и снимите водонепроницаемую крышку. Медленно выньте отсек для батареек из пространства на лицевой стороне таймера. Вставьте две новые алкалайновые батарейки напряжением 1.5 V (размером AAA). Установите батарейный отсек на место.
2. Проверьте устройство установкой ручки настройки ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА из положения ВЫКЛЮЧЕНО (OFF) в положение ВКЛЮЧЕНО (ON). Вы должны услышать звук моторчика менее чем через 30 секунд. Вы можете сразу же устанавливать программу полива.
3. Если вы не слышите звук моторчика, проверьте правильно ли установлены батарейки.
4. Надёжно держите устройство. Ослабьте БОЛЬШУЮ МУФТУ, находящуюся сверху таймера, тем самым ослабляя меньшую ВНУТРЕННЮЮ МУФТУ. Прикрутите ВНУТРЕННЮЮ МУФТУ к крану водопроводной системы и вручную затяните её, а затем вручную затяните БОЛЬШУЮ МУФТУ. Откройте кран водопроводной системы. (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ МУФТ.)

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Если вода не идёт, пожалуйста, проверьте следующее:

1. Убедитесь что таймер включен.
2. Проверьте, что батарейки находятся в хорошем состоянии и установлены правильно.
3. Убедитесь, что настройки частоты и времени полива совпадают с теми, которые вы записывали.

4. Убедитесь, что настройка частоты полива длиннее, чем настройка продолжительности полива. Например, вы не можете установить частоту полива в 1 час и время полива, большее чем 60 минут.

ВНИМАНИЕ:

БЕРЕГИТЕ ТАЙМЕР И ЕГО ДЕТАЛИ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Перед первыми заморозками открутите таймер полива от водопроводной системы и храните его в домашних условиях до весны. Не забудьте вынуть батарейки из батарейного отсека.

Интернет-магазин WaterHead.ru Освещение для растений, полив, удобрения и др.